




SUGGESTED COLORS



Parts not for use
 Teile werden nicht
 verwendet
 Parti da non utilizzare
 Pièces à ne pas
 utiliser



RIBADIRE A CALDO
 RIVET HOT
 WARM EINNIETEN
 RIVER A CHAUD
 REFORZAR AL CALOR
 VERHIT VASKLINKEN VARMMITTA

A

FLAT RUBBER
 F.S. 36081

ITALERI ACRYLICPAINT - 4861AP

B

FLAT GUN METAL
 F.S. 37200

ITALERI ACRYLICPAINT - 4681AP

C

FLAT RUST
 F.S. 30109

ITALERI ACRYLICPAINT - 4675AP

D

FLAT WOOD
 F.S. 30257

ITALERI ACRYLICPAINT - 4673AP

E

FLAT WHITE
 F.S. 37875

ITALERI ACRYLICPAINT - 4769AP

F

FLAT FIELD DRAB
 F.S. 30118

ITALERI ACRYLICPAINT - 4708AP

G

FLAT SAND
 F.S. 33531

ITALERI ACRYLICPAINT - 4720AP


H

FLAT BLACK
 F.S. 37038

ITALERI ACRYLICPAINT - 4768AP


CHOOSE VERSION BEFORE ASSEMBLY

1




A


2














3






4











H







SUGGESTED COLORS

A

FLAT FIELD DRAB

F.S. 30118

ITALERI ACRYLICPAINT - 4708AP

B

FLAT BLACK

F.S. 37038

ITALERI ACRYLICPAINT - 4768AP

C

FLAT SAND

F.S. 33531

ITALERI ACRYLICPAINT - 4720AP

D

FLAT DARK TAN

F.S. 30219

ITALERI ACRYLICPAINT - 4709AP

E

FLAT SKIN TONE TINT BASE

F.S. 31575

ITALERI ACRYLICPAINT - 4601AP

F

FLAT GUN METAL

F.S. 37200

ITALERI ACRYLICPAINT - 4681AP

G

FLAT WOOD

F.S. 30257

ITALERI ACRYLICPAINT - 4673AP

H

FIELD GREEN

F.S. 34172

I

METAL GLOSS SILVER

F.S. 17178

ITALERI ACRYLICPAINT - 4678AP

L

METAL GLOSS BRASS

ITALERI ACRYLICPAINT - 4672AP

M

METAL GLOSS GOLD

F.S. 17043









ITALERI ACRYLICPAINT - 4671AP


N

FLAT LEATHER

F.S. 30100

ITALERI ACRYLICPAINT - 4674AP





Istruzioni per l'applicazione delle decalcomanie. Ritagliare le decalcomanie occorrenti dal foglio, immergerle in un bicchiere di acqua pulita per circa 20", metterle in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta: per una migliore aderenza comprimerle con una pezzuola pulita.

Direction for applying the decals: cut the required decals out of the sheet; dip the into a glass of clean water for about 20"; position the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adesion, press them by means of a clean rag.

Påläggning av decaler: klipp ut den decal som skall användas och doppa den i ett glas vatten under en 20". Sätt decalen på plats på modellen och låt den sakta glida av pappret. För att den skall sitta ordentligt, tryck till med en torr dik.



Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abscheiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 20" eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

Instruction pour l'application des décalcomanies. Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ 20" dans un peu d'eau propre. Les placer sur le modèle en les faisant glisser de leur feuille et presser avec un morceau de chiffon pour éliminer les bulles d'air.

Istrucciones Para la aplicación de las calcomanías: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 20", colocar las calcomanías sobre el modelo, haciéndolas deslizar sobre el papel. Para una mejor adherencia, presionarlas con un trapito limpio.


Transfers: knip het benodigde deel uit, dempel et ca. 20" onder water, oudt het transfer tegen het model en schuif het vanaf het papier op zijn plaats. Met een schoon doekje aandrukken.

デカールを貼るときは、それぞれのマークを切り取ります。ぬるま湯に20秒ほど浸けて、引き上げます。マークをモデルに押しつけておき、指定の位置に貼ってください。やわらかい布でマークを押しつけて気泡をぬぐってください。マーク面には、おろそかにしないでください。


Указания по применению декалей: Отрежьте нужную вам часть декалей от общего листа, поместите ее на 20 минут в чистую воду, затем, выбрав необходимое место на модели, переведите туда изображение, сдвинув его с бумажной основы. Для лучшего прилегания промажьте декаль чистой тряпочкой.

VERSION A

CRUSADER Mk. III, 2ND DRAGOONS GUARD (QUEEN'S BAY), 2ND ARMORED BRIGADE, 1ST ARMORED DIVISION, SECOND BATTLE OF EL ALAMEIN, OCTOBER 1942.



VERSION B
CRUSADER Mk. III, 10TH ROYAL HUSSARS (PRINCE OF WALES' OWN), 2ND ARMORED BRIGADE, 1ST ARMORED DIVISION, EL ALAMEIN,
NOVEMBER 1942



VERSION C: CRUSADER Mk. III, ROYAL ARMY UNKNOWN UNIT, EL ALAMEIN, NOVEMBER 1942.

